

FUJIFILM X-T3

POCKET GUIDE

BEVOR ES LOSGEHT: DIE CHECKLISTE	1
TASTEN, EINSTELLRÄDER UND DISPLAYS.....	2
Kameragehäuse Oberseite	2
Kameragehäuse Vorderseite.....	3
Kameragehäuse Rückseite	5
Kameragehäuse Unterseite	6
Funktionstasten	7
Einstellräder	8
Elektronischer Sucher	10
LCD-Monitor	17
Aufnahmemodi.....	23
WICHTIGE MODI UND EINSTELLUNGEN	23
Messmodi.....	24
Belichtungskorrektur	25
Fokusmodus	26
Autofokusoptionen	26
Aufnahmeeinstellungen	28
Weißabgleich	29
Bildqualität	30

Bildgröße	30
Anzeigemodi.....	31
WEITERE PRAKTISCHE EINSTELLUNGEN	32
Filmsimulation.....	32
Farbraum	33
Rauschreduktion.....	33
ISO-Automatik.....	34
Elektronische Wasserwaage.....	35
Dynamikbereich	35
D-Bereichspriorität.....	35
Kabellose Kommunikation	36
KURZANLEITUNGEN FÜR GELUNGENE AUFNAHMEN	37
Panorama.....	37
Mehrfachbelichtung.....	38
Intervallaufnahme.....	38
Porträt	40
TYPISCHE AUFNAHMESZENARIOS.....	40
Landschaft	41
Bewegung einfrieren.....	42
Bewegung darstellen – Mitzieher	43
Schlechte Lichtverhältnisse	44
Langzeitbelichtung	45
Makroaufnahme	46