


1 tofino vision 4 HD einschalten

Schalten Sie Ihren tofino vision 4 HD ein, indem Sie den Knopf auf der oberen linken Seite des Gerätes drücken.



2 tofino vision 4 HD einrichten

Wählen Sie Ihre Sprache durch das Berühren der entsprechenden Schaltfläche.
Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk und geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.



3 eBook.de Shop: Wie Sie mit Ihrem tofino vision 4 HD Bücher kaufen



Sie haben bereits ein Konto?
Geben Sie Ihre Daten ein und berühren Sie **Login**.

Sie haben noch kein Konto?
Berühren Sie **Neues Konto anlegen** und folgen Sie den Anweisungen.



Folgen Sie den Tipps  und berühren Sie die **Home-Schaltfläche**.

Über **Zum Shop** gelangen Sie in den eBook.de Shop.



Suchen Sie Ihren Artikel und wählen Sie **Sofort kaufen**.

Melden Sie sich im Shop an und hinterlegen Sie ggf. Ihre Zahlungsdaten. Berühren Sie **Kaufen**.

Berühren Sie **Jetzt lesen**, um mit dem Lesen zu beginnen.